



Tips de aplicación



Sublicotton

El papel de transferencia es imprimible para impresoras de sublimación.

Listo para usar en prendas blancas y pastel 100% algodón.

Proceso.

- 1.-Diseña y manda a imprimir en **MODO ESPEJO**, recuerda utilizar virtuoso print manager.
- 2.-Recorta la silueta de tu diseño para eliminar el exceso de área y así tener una imagen más estética en tu playera.
- 3.-Prepara tu prenda, colócala en tu plancha y baja por 5 segundos la prensa para eliminar arrugas y humedad.
- 4.-Coloque el transfer sobre la prenda con la imagen hacia abajo * contra la prenda.*
- 5.-Cubra completamente con tela fibriflon y planche.
- 6.-Retire el transfer en caliente usando un movimiento suave y uniforme.

Instrucciones de lavado.

- 1.-Lávese después de 24 hrs con agua fría, y voltee la prenda.
- 2.-Revise las instrucciones de lavado de cada prenda donde se ubica la etiqueta.

Parámetros de planchado



Temperatura
400F (205C)



Tiempo
20 seg.



Presión
Media /Alta



Importante

*Cualquier otro tipo de equipo o insumo NO están garantizados por la empresa, en tal caso se recomienda al cliente hacer pruebas que le permitan tener un acabado ideal.
*Las presentes temperaturas y tiempos son base sugerida por nuestra propia experiencia, recomendamos que haga sus pruebas hasta encontrar el acabado deseado.