



Tips de aplicación



Subli-Tex

Paquete de 10 hojas

El papel de transferencia es imprimible para impresoras de sublimación.
Listo para usar en prendas blancas 100% poliéster y algodón.

Proceso.

- 1.-Diseña y manda a imprimir SIN MODO ESPEJO y con marcas de registro.
- 2.-Utilize el perfil, virtuoso print manager y elegir sustrato; textil, en papel ; SUBLITEX 1603
- 3.-Ingrese la hoja a su plotter de corte y después depile.
- 4.-Retire el liner que tiene su transfer en la parte de atrás.
- 5.-Prepara tú prenda, colócala en la plancha y baja por 5 segundos la prensa para eliminar arrugas y humedad.
- 5.-Coloque su diseño en la prenda, cubra la imagen con la hoja fibriflon y plancha.
- 6.-Para retirar deje enfriar totalmente y retire la hoja.

Instrucciones de lavado.

- 1.-Lávese después de 24 hrs con agua fría, y voltee la prenda.
- 2.-Revise las instrucciones de lavado de cada prenda donde se ubica la etiqueta.

Parámetros de planchado



Temperatura
380F (193C)



Tiempo
45 seg.



Presión
Media



Importante

*Cualquier otro tipo de equipo o insumo NO están garantizados por la empresa, en tal caso se recomienda al cliente hacer pruebas que le permitan tener un acabado ideal.

*Las presentes temperaturas y tiempos son base sugerida por nuestras propia experiencia, recomendamos que haga sus pruebas hasta encontrar el acabado deseado.