



## Tips de aplicación

El papel de transferencia es imprimible para impresoras de sublimación.

Listo para usar en prendas blancas 100% poliéster y rígidos con tratamiento de polímero.



**Texprint XPHR**

Paquete de 100 hojas

## Proceso en playera o rígidos.

- 1.-Diseña y manda a imprimir en **MODO ESPEJO**, con virtuoso print manager.
- 2.-Recorta la silueta de tú dieño para eliminar el exceso de área y asi tener una imagen más estética en tu playera.
- 3.-Prepara tu prenda, colócala en tu plancha y baja por 5 segundos la prensa para eliminar arrugas y humedad.
- 5.-En planos solo limpiar la superficie.
- 6.-Coloque el transfer sobre la prenda con la imagen hacia abajo \* contra la prenda.\*
- 7.-Cubra completamente con tela fibriflon y planche.
- 8.-Retire el transfer en caliente usando un movimiento suave y uniforme.

### Parámetros de planchado



Temperatura  
400F (204C)



Tiempo  
40 seg.



Presión  
Media

## Proceso en tazas.

- 1.-Diseña y manda a imprimir en **MODO ESPEJO**, recuerda utilizar virtuoso print manager.
- 2.-Recorta la silueta de tú diseño para eliminar el exceso de área y asi tener una imagen más estética en tu taza.
- 3.-Limpie su taza, coloque con cinta térmica su diseño y planche.
- 4.-Retire inmediatamente el papel de la taza suavemente y sumérjala en agua fría.

### Parámetros de planchado



Temperatura  
340F - 360F



Tiempo  
160 seg.



Presión  
Media



**Importante**

\*Cualquier otro tipo de equipo o insumo NO están garantizados por la empresa, en tal caso se recomienda al cliente hacer pruebas que le permitan tener un acabado ideal.

\*Las presentes temperaturas y tiempos son base sugerida por nuestras propia experiencia, recomendamos que haga sus pruebas hasta encontrar el acabado deseado.