



Tips de aplicación



Supertek opaco

Rollo de 20 IN x 25 YDS.

Material de impresión y corte - Base solvente/ ecolsovente,
Listo para usar prendas blanca o oscuras 100% algodón, licra o mezclas.

Proceso con plotter Roland.

Si tiene un equipo distinto por favor hacer pruebas hasta alcanzar resultados deseados.

- 1.-Diseña y manda a imprimir en **MODO ESPEJO**, recuerda utilizar en ajuste de material; **GENERIC VINIL 1** y en calidad de impresión ;**STANDART**.
- 2.-Recorta la silueta de tú diseño para eliminar el exceso de área y así tener una imagen más estética en tu playera, si tienes plotter de corte, imprime con marcas de registro.
- 3.-Retira el exceso de material transparente.
- 4.-Prepara tú prenda, colócala en la plancha y baja por 5 segundos la prensa para eliminar arrugas y humedad.
- 5.-Coloque el transfer sobre la prenda con la imagen hacia abajo * contra la prenda
- 6.-Cubra completamente con tela fibriflon y planche.
- 7.-Retire el liner en tibio usando un movimiento suave y uniforme.

Instrucciones de lavado.

- 1.-Lávese después de 24 hrs con agua fría, y voltee la prenda.
- 2.-Revise las instrucciones de lavado de cada prenda donde se ubica la etiqueta.

Parámetros de planchado

 **Temperatura**
280F (137C)

 **Tiempo**
10 seg.

 **Presión**
Media


Importante

*Cualquier otro tipo de equipo o insumo NO están garantizados por la empresa, en tal caso se recomienda al cliente hacer pruebas que le permitan tener un acabado ideal
*Las presentes temperaturas y tiempos son base sugerida por nuestras propia experiencia, recomendamos que haga sus pruebas hasta encontrar el acabado deseado.