



Tips de aplicación



Evolution 145 LL

Paquete de 100 hojas

El papel de transferencia es imprimible para la mayoría de impresoras laser, muy fácil de usar.
Listo para usar en prendas blancas 100% algodón o mezclas.

Proceso.

- 1.-Diseña y manda a imprimir en **MODO ESPEJO**, recuerda utilizar en ajuste de impresión el modo **SATINADO O ETIQUETA** para tener mayor calidad en tú imagen.
- 2.-Recorta la silueta de tú dieño para eliminar el exceso de área y así tener una imagen más estética en tu playera.
- 3.-Prepara tu prenda, colócala en tu plancha y baja por 5 segundos la prensa para eliminar arrugas y humedad.
- 4.-Coloque el transfer sobre la prenda con la imagen hacia abajo * contra la prenda.*
- 5.-Cubra completamente con tela fibriflon y planche.
- 6.-Retire el transfer en caliente usando un movimiento suave y uniforme.

Instrucciones de lavado.

- 1.-Lávese después de 24 hrs con agua fría, y voltee la prenda.
- 2.-Revise las instrucciones de lavado de cada prenda donde se ubica la etiqueta.

Parámetros de planchado



Temperatura
395F (200C)



Tiempo
25 seg.



Presión
Alta



Importante

*Cualquier otro tipo de equipo o insumo NO están garantizados por la empresa, en tal caso se recomienda al cliente hacer pruebas que le permitan tener un acabado ideal.
*Las presentes temperaturas y tiempos son base sugerida por nuestras propia experiencia, recomendamos que haga sus pruebas hasta encontrar el acabado deseado.